

Inleren van een Solamagic FUS6 handzender op een Solamagic ARC 3-standen-dimmer



Vooraf doen:

- Hebt u meerdere Solamagic dimmer/ontvangers, sluit deze allemaal af van de stroomvoorziening!

Stap A: Wissen van het geheugen van de dimmer (Sla over bij een nieuwe dimmer)

1. Sluit alleen de terrasverwarmer die u wilt inleren weer aan op de stroom. U heeft nu 3 minuten tijd voor het programmeren.
2. Druk knop 1 en 2 samen zolang in totdat het lampje op de handzender aan gaat.
3. Laat knop 1 en 2 los en druk ze snel nog een keer gelijktijdig, 1 seconde lang in.
4. De terrasverwarmer gaat heel even aan, wat bij daglicht niet zichtbaar is. Vaak wel hoorbaar en voelbaar. Het geheugen van de dimmer is nu gewist.

Stap B: Programmeren van de handzender

1. Sluit alleen de terrasverwarmer die u wilt inleren weer aan op de stroom. U heeft nu 3 minuten tijd voor het programmeren.
2. Druk nu de gewenste knop voor bediening van de terrasverwarmer kort in. U kunt kiezen uit 4 verschillende knoppen. De terrasverwarmer reageert door op minimum vermogen aan te gaan. (voel- en hoorbaar maar slecht zichtbaar)
3. Druk dezelfde knop nog eens kort in. De terrasverwarmer gaat nu op vol vermogen aan.
4. Wilt u de maximale inschakeltijd **NIET** activeren ga dan naar nu naar stap 5. De terrasverwarmer is nu op volvermogen. Druk 2x kort en snel achter elkaar. De terrasverwarmer gaat 2 seconden op de laagste stand en vervolgens weer op vol vermogen. De maximale inschakeltijd staat nu op 30 minuten. Herhaal deze korte dubbele druk voor 60 minuten -> 4 seconden zachter, of voor 90 minuten -> 6 seconden zachter. Nogmaals 2x drukken zorg weer voor uitschakeling van deze functie
5. Beëindigen programmeren: Druk dezelfde knop nogmaals vervolgens minstens 1 seconden in. De terrasverwarmer reageert door even zachter en dan weer op vol vermogen aan te gaan en gaat dan meteen uit. De dimmer is nu geprogrammeerd en reageert vanaf nu normaal op de knop die u daarvoor hebt gekozen.