



HT4 handzender updaten en koppelen.

Als de dimmer/ontvanger geschikt is gemaakt voor de X Heatlinks app van Solamagic, moet de handzender (indien aanwezig) ook ge-update worden.

A: Updaten van een HT4 / HT4-S handzender

- Deze afstandsbediening hebben we al een update gegeven sla A over, **ga door naar B!**
- Deze afstandsbediening moet nog een update hebben. Ga meteen hieronder door.

1. Start de "X heatlinks" app
2. Druk rechts boven in op de +
3. Pak de handzender en houd de onderste 2 knoppen minimaal 5 sec. ingedrukt, tot het rode ledje aan op de handzender gaat branden.
4. Druk in de app op "Scanning for new devices". Nu komt er in de app "HT4 Remote" of "RC" in beeld.
5. Selecteer (wachten to hij klaar is met zoeken hoeft niet) en ga verder.
6. Voer deze update uit.
7. De update is uitgevoerd als de 3 stappen zijn doorlopen. Let op, dit kan een minuutje duren en de handzender en telefoon/tablet moeten in de buurt van elkaar blijven!

B: Inleren van een HT4 / HT4-S handzender

1. Onderderbreek de spanning op dimmer of terrasverwarmer enkele seconden.
2. Het inregelen kan alleen in de eerste 180 sec. nadat het apparaat weer op spanning staat.
3. Zorg dat eventuele andere dimmers geen spanning hebben. (dit voorkomt dat deze per ongeluk mee ingeleerd worden)
4. Houdt de knoppen 1 + 2 van de handzender ingedrukt, tot het rode ledje gaat knipperen (+- 4 sec.) → De heater gaat aan en weer uit.
5. Druk 1 keer kort op de gewenste knop (knop 1 t/m 4 is mogelijk) → *Straler gaat aan en weer uit.*
6. Nu de hiervoor gekozen knop +- 4 sec. ingedrukt houden en dan loslaten → *Straler gaat aan en weer uit.*
7. Druk de knoppen 1 + 2 tegelijk kort in (om de instellingen te bevestigen) → Her rode lampje op de handzender gaat dan ongeveer 4 seconden branden