

1.1 Somfy IO programmeren

Er mag slechts één ontvanger tegelijk ingeschakeld zijn.

1. Schakel de voeding in. (dus eerst uitzetten!)
2. Druk tegelijkertijd op de omhoog en omlaag-knop op de Somfy io handzender en volg daarna procedure "a" of "b", afhankelijk van hoe de warmtestraler reageert.

a) Stralingsverwarming gaat naar 100% en gaat dan weer uit

- Druk kort op de PROG-knop op de Somfy io-afstandsbediening:
- De warmtestraler gaat aan en weer uit om aan te geven dat de handzender nu geprogrammeerd is.
- Ga verder met 1.2 "Bediening".

b) Stralingsverwarming gaat niet naar 100%

- Druk op de knop Omhoog.
- Stralingsverwarming schakelt nu in:
- De Somfy IO handzender is nu geprogrammeerd. Ga verder met 1.2 "Bediening".

c) Stralingsverwarming gaat niet aan:

- Controleer de aansluitkabels, de voeding en probeer het opnieuw.
- Als de aansluiting correct lijkt te zijn, ga dan verder met de sectie "Volledige reset".

1.2. Bediening

1) Om de warmtestraler in te schakelen: Druk op de omhoog-knop

2) Om de warmtestraler uit te schakelen: Druk op de toets Omlaag

3) Stralingsverwarmer in de vooraf ingestelde favoriete positie: Zet «mijn» aan (standaard 66%):
Druk op de mijn-knop

4) Om de warmte te verhogen: Houd de omhoog-knop ingedrukt totdat de De gewenste warmte wordt bereikt.

5) Om de hitte te verminderen: Houd de toets Omlaag ingedrukt totdat de De gewenste warmte wordt bereikt.

Volledige reset (standaard bij levering)

De reset wordt uitgevoerd met een Somfy io-handzender.

Deze reset wist alle zenders die eventueel zijn geprogrammeerd in de ontvanger

1) Koppel de voeding 2 seconden los.

2) Zet de stroom weer aan gedurende 5 tot 15 seconden.

3) Koppel de voeding 2 seconden los.

4) Schakel de voeding weer in: de verwarmingsbuis geeft feedback

5) Houd de PROG-knop ingedrukt: De verwarmingsbuis gaat dan aan en weer uit

Het io-apparaat is nu volledig gereset.