

BELANGRIJK BIJ PLAFONDMONTAGE!

Aanvulling op de gebruiksaanwijzing van Solamagic door:

Zondag Zonnevakmensen BV

Deze aanvulling betreft de aanpassing van de montagesteunen bij plafondmontage van de modellen S2, S3, D2 en D3.

Standaard worden bovengenoemde modellen geleverd met twee montagesteunen die geassembleerd zijn voor wandmontage.

Om ze geschikt te maken voor plafondmontage dienen ze anders in elkaar gezet te worden. Dit heeft te maken met de warmtehuishouding van het toestel. Het komt erop neer dat de drukschakelaar bij kantelen van het toestel altijd naar beneden hoort te draaien en dat de wartel van het aansluitsnoer altijd naar boven draait.

De steunen zijn bij assemblage voor wandmontage (standaard levering) beveiligd tegen te ver naar beneden draaien. Hierdoor wordt voorkomen dat het toestel de wand aanstraalt waarop hij is gemonteerd. Zouden de steunen ongewijzigd worden toegepast bij plafondmontage, draait de bovenzijde van het toestel naar beneden!

Ombouwen gaat als volgt:

In de bovenste afbeelding is de steun in elkaar gezet voor wandmontage. De rode pijl geeft het nokje aan dat voor de begrenzing zorgt. Bij ombouwen dienen de twee inbusboutjes losgedraaid te worden. (zie de middelste afbeelding)

Vervolgens wordt het rechtse deel van de steun omgedraaid. De ring met de uitstulping (zie pijl op de middelste foto) wordt onderin dit deel gelegd. En vervolgens kunnen de inbusboutjes weer teruggedraaid worden. Op de onderste afbeelding is nu te zien dat de bevestigingsklem nu boven zit in plaats van aan de onderzijde zoals is de bovenste afbeelding.

