

## Kurzanleitung zum Austausch der 2500W-Lampe bei einem Solamagic S2 oder S3

**Benötigtes Werkzeug:** Kleine Inbus- und TORX-Schlüssel, ein Schlitzschraubendreher.

Berühren Sie die Lampe nicht mit bloßen Händen.

1. Demontieren Sie das Gerät von der Wand oder Decke und legen Sie es auf einen Tisch oder eine Werkbank. Bei einem noch montierten S2/S3 ist es praktisch unmöglich, die Lampe auszutauschen.
2. Entfernen Sie die Abdeckkappen links und rechts an der Vorderseite, indem Sie die Inbusschrauben auf der Rückseite herausdrehen.
3. Entfernen Sie die polierten Aluminium-Zierleisten an den Enden des Gitters, indem Sie diese nach außen schieben.
4. Entfernen Sie das Gitter.
5. Lösen Sie die Kabel der Lampe. Beim S3 muss dazu die graue Kunststoff-Anschlussdose geöffnet werden.
6. Entfernen Sie das blanke Metallleitblech neben dem Reflektor und entfernen Sie die Gummidichtringe (1x beim S2, 3x beim S3) um das Anschlusskabel.
7. Schrauben Sie den Reflektor los. (*Achtung bei der Montage: Dieser ist asymmetrisch und hat daher eine linke und eine rechte Seite.*)
8. Nehmen Sie den Reflektor zusammen mit der Lampe aus dem Gehäuse, aber achten Sie auf das lange Kabel hinter dem Reflektor. Dieses ist durch 1 oder 2 Führungen gefädelt. Ziehen Sie das lange Kabel daher vorsichtig dort hindurch, ohne es abzureißen.
9. Reinigen Sie den Reflektor falls nötig und setzen Sie die neue Lampe ein.
10. Montieren Sie anschließend alles wieder in umgekehrter Reihenfolge.