


## Het resetten van de handzender voor bluetooth-ontvangers van Solamagic

Het betreft hier de handzender HT4 (zie aanduiding op de achterzijde van de handzender)  
Dit is de handzender die in combinatie met de Bluetooth-app van Solamagic kan werken.

Onderstaande volgorde van indrukken werkt alleen binnen de 1ste 3 minuten dat er spanning op de ontvanger/terrasverwarmer is gezet!



Na bovenstaande juist te hebben gedaan, zal de ontvanger op geen enkele knop van de afstandsbediening meer reageren.